

HOME

MANUALE UTENTE
USERS MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DE USUARIO
MANUEL DE L'UTILISATEUR



Pour plus
d'informations
et assistance :

www.air-bee.it/assistenza

Le manuel complet est disponible sur

www.air-bee.it/manuale-home

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ HOME
LE SYSTÈME DE PURIFICATION ACTIVE DE L'AIR ET DES SURFACES

L'interface graphique intuitive de l'APP (IOS et Android) permet de gérer facilement et de bien comprendre les paramètres relatifs à la qualité de l'air en temps réel, même à distance, avec une visualisation historique jusqu'à sept jours.

CONTRÔLE DU DISPOSITIF À TRAVERS L'APPLI



ETAT

- **Auto:** Cette fonction permet à l'appareil de se réguler lui-même, c'est-à-dire qu'il varie la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air détectée par ses sondes dans la pièce où l'appareil est mis en fonction. Il prévoit des cycles de purification continus de 6 heures et de 1 heure en stand-by. Lorsque les LEDs oranges et rouges s'allument, ils indiquent que le cycle est terminé. Le système de refroidissement de l'appareil restera actif.
- **Vitesse I et II :** Après un cycle de purification de l'air de 8 heures, la fonction "Auto-Power off" est activée : l'appareil s'éteint automatiquement (LED rouge allumée)
- **Sleep:** cette fonction minimise la vitesse du ventilateur et éteint la LED pour réduire l'impact sonore. Elle prévoit une période de purification continue de 3 heures, avant que l'appareil s'éteigne automatiquement (LED bleue allumée).
- **OFF:** L'appareil est éteint.

AVERTISSEMENTS:

Les avertissements suivants s'appliquent à l'équipement et, le cas échéant, à tout outil, accessoire, chargeur ou adaptateur de ligne électrique. **POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :**

- Cet appareil AIR BEE n'est pas destiné à être utilisé par des enfants âgés de 10 ans ou plus, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience et les connaissances nécessaires. L'entretien et le nettoyage ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil est correctement branché à l'alimentation électrique.
- Ne permettez pas que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Faites très attention lorsque vous l'utilisez en présence de jeunes enfants ou si un jeune enfant touche l'appareil. Il est important de surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le manuel d'utilisation et d'entretien. N'effectuez aucune maintenance autre que celles décrites dans ce manuel ou recommandée par le fabricant.
- Cet appareil convient **UNIQUEMENT** aux pièces où l'humidité ne dépasse pas 60 %. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces humides et ne l'exposez pas à l'eau ou à la pluie.
- Ne touchez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé. Mettez l'appareil au rebut ou contactez le fabricant pour le faire réviser et/ou réparer.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, a reçu un coup violent, est tombé accidentellement, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur, ou s'il est tombé dans l'eau ; dans tel cas, contactez le fabricant.
- Ne tirez pas sur le câble et veillez à ce qu'il ne soit pas trop tendu lorsqu'il est branché. Tenez le câble éloigné des sources de chaleur.
- Ne faites pas passer le câble sous des meubles ou des appareils électroménagers. Ne le recouvrez pas avec des tapis ou des couvertures similaires. Faites passer le câble par un endroit libre de passage et sans risque de chute.
- Ne retirez pas la prise en le tirant par le cordon. Pour ce faire, tirez la fiche. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures ou dans la grille des prises d'air. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées ; enlevez la poussière, les fibres, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire la circulation de l'air.
- N'utilisez pas de détergents ou de lubrifiants sur cet appareil. Débranchez les câbles avant de nettoyer ou d'effectuer un quelconque entretien.
- Transportez toujours l'appareil en le tenant par sa base, et non par sa partie centrale ou supérieure.
- Éteignez l'appareil avant de couper le courant. Retirez la fiche de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Pour éviter tout risque de chute, enrroulez le cordon en toute sécurité.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de fours, de cheminées, de poêles ou de toute autre source de chaleur à haute température.
- N'utilisez pas l'appareil avec des désodorisants ou d'autres produits similaires, ni à proximité immédiate. Ne pas vaporiser ni appliquer de parfum directement sur ou près du filtre. Tenir les produits chimiques loin de l'appareil.
- Cet appareil nécessite une tension de sécurité considérablement basse, comme indiqué sur la base. Air-Bee recommande de ne faire fonctionner l'appareil qu'avec le ballast fourni.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS



Attention, il est important de toujours se rappeler que les composants de la machine peuvent générer des situations dangereuses. Ne pas intervenir sur tels composants sans avoir préalablement coupé l'alimentation électrique.

- Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet active et d'un dispositif compatible avec l'application pour pouvoir utiliser l'application Air Bee Home.
- L'appareil peut être connecté aux réseaux 2, 4 GHz ou 5 GHz utilisés par la plupart des routeurs modernes. Pour plus d'information sur la compatibilité, voir la documentation de votre routeur.

UNITÉS DE FILTRE NON LAVABLES

- Le filtre HEPA H13 n'est ni lavable ni recyclable.
- Il est important de remplacer les filtres lorsque cela est nécessaire pour éviter toute modification de l'aspect et fonctionnement du produit.


MODE AUTOMATIQUE

- Lors de la première utilisation, il faut 2 jours pour calibrer les capteurs. Pendant cette période, l'appareil peut être plus sensible aux COV (composés organiques volatils), comme les odeurs par exemple.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION

- Recyclez les produits si possible.
- Ce marquage indique que le produit ne peut être éliminé avec les autres déchets ménagers sur tout le territoire de l'Union Européenne. Afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée, veuillez recycler de manière responsable et promouvoir ainsi la récupération durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le commerçant où vous avez acheté l'appareil pour qu'il puisse le consigner à un service de recyclage compatible avec l'environnement. Pour connaître l'installation de recyclage la plus proche, veuillez contacter les autorités locales ou votre commerçant.

Pour plus d'informations détaillées, consultez le manuel complet sur le site www.air-bee.it

FONCTIONNEMENT ÉLECTROMÉCANIQUE**(Manuel)**

Indique si l'appareil est éteint (Led rouge)

Modalité Auto (Led orange)

Modalité Sleep (Led bleue)

Ventilateur Vitesse 2 (Led verte)


Ventilateur Vitesse 1 (Led verte)

FONCTIONNEMENT PAR LA TÉLÉCOMMANDE IR

La télécommande IR permet de sélectionner la modalité de purification souhaitée, à une distance maximum de 10 mètres de l'appareil.







N.B. La commande IR peut avoir des interférences avec d'autres appareils qui ont des codes IR similaires



Pour utiliser la télécommande IR, veuillez retirer la languette

FUNCTIONNEMENT PAR L'APPLI DÉDIÉE

	<p>Téléchargez l'application de votre store (Google Play pour les appareils Android, App Store pour les appareils IOS)</p> <p>Exigences minimales :</p> <p>Android: Android 9 ou versions successives</p> <p>Apple: iOS 13.4 ou versions successives. Compatible avec iPhone, iPad et iPod touch.</p>
	<p>Connectez-vous au réseau Wi-Fi de l'appareil Home "AIR-BEE_XXX_HOME" avant d'ajouter un nouvel appareil afin d'automatiser la saisie du code de série de l'appareil.</p> <p>Mot de passe du réseau : 123456789</p> <p>L'appli vous demande ensuite si vous voulez rester connecté malgré l'absence de connexions internet disponibles. Il est important de maintenir la connexion au réseau AirBee.</p>
	<p>Tapez sur ENTRER ou S'INSCRIRE pour accéder à l'application</p>
	<p>Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, utilisez l'option "Enregistrer un nouvel appareil" dans la fenêtre contextuelle qui apparaît pour ajouter votre appareil.</p>



Entrez les données de l'appareil dans la fenêtre qui apparaît. Si l'application ne reconnaît pas automatiquement le numéro de série, saisissez-le manuellement. Le numéro de série de votre appareil se trouve dans la partie inférieure de l'appareil.

ATTENTION : Ne modifier en aucun cas l'adresse IP de l'appareil.



Modalità ACCESS POINT



(Commande via le réseau wi-fi)

Pour utiliser votre smartphone/tablette comme commande, connectez-vous au réseau Wi-Fi de l'appareil Home (AIR-BEE_XXX_HOME).

Il est possible d'utiliser cette fonction dans une distance jusqu'à 15 mètres dans les espaces ouverts.

Il suffit d'utiliser les commandes indiquées dans la figure ci-contre. De gauche à droite, les fonctions indiquent :


1. **Allumer et éteindre l'appareil**
2. **Ventilateur à la vitesse 1**
3. **Ventilateur à la vitesse 2**
4. **Fonction Sleep.** LED éteints et ventilateur réglé à la vitesse minimale
5. **Fonction Auto.** L'appareil se régule de manière intelligente, le ventilateur varie sa vitesse selon la qualité de l'air détectée dans la pièce.



Modalità MQTT


(Commande à distance)

Pour utiliser l'appareil à distance, connectez-vous d'abord en mode Access Point, ensuite sélectionnez l'icône de l'appareil située en haut à droite du tableau de bord de l'appareil Home enregistré.



Entrez le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe.

Fermez l'application et ouvrez-la à nouveau.



Assurez-vous que l'appareil est connecté en mode Wi-Fi.


Si les données saisies ne sont pas correctes, vous devez réinitialiser l'appareil en appuyant sur le bouton situé à l'arrière (vous pouvez utiliser un cure-dent) jusqu'à ce que les LED sous la base clignotent, et répéter la procédure pour connecter l'appareil.

N.B. En cas de réinitialisation, le numéro du réseau Home sera différent du numéro initial.




Cliquez sur "Se connecter au serveur distant" ; dans la barre "Actions", le statut passera à "connecté au serveur distant".

NOTE : Cliquez sur cette option chaque fois que vous ouvrez l'application.



Pour s'assurer que l'appareil reçoit correctement les commandes, vérifiez que la valeur indiquée correspond à la commande envoyée. Si ce n'est pas le cas, essayez d'envoyer à nouveau la commande (dans certains cas, la commande est reçue en retard). Si cela ne fonctionne pas non plus, essayez de réinitialiser l'appareil et de répéter la procédure.

Vous pouvez également vérifier que la connexion de votre routeur est activée.



The screenshot shows the mobile application interface. At the top, there is a dark blue header with the text 'Azioni' and a red status indicator 'Non connesso al server remoto'. Below this, there are two blue buttons: 'Connetti al server remoto' and 'Aggiungi nuovo dispositivo'. An orange arrow points from the top right towards the 'Aggiungi nuovo dispositivo' button. Below the main content area, there is a dark blue navigation bar with a hamburger menu icon on the left and a plus sign icon on the right. An orange arrow points from the hamburger menu icon to the plus sign icon.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un nouvel appareil comme suit :

- Cliquez sur "actions" en bas de l'écran
- Cliquez l'icône en haut

Vous pouvez consulter les guides vidéo ou demander de l'aide à l'adresse suivante :


<http://www.air-bee.it/assistenza/>

ENTRETIEN

Il est important de nettoyer et entretenir votre appareil régulièrement pour maintenir ses prestations optimales. Vérifiez qu'il ne soit pas bouché.




Débranchez le cordon d'alimentation.



Pour un contrôle visuel de l'appareil, dévissez à la main les vis situées sur les côtés du couvercle, puis soulevez-le.



N.B. Quand vous avez complété l'inspection visuelle, remplacez le couvercle du bon côté, en faisant attention à la carte réseau.



Nettoyage

Nettoyer toute la poussière qui s'accumule sur la surface de l'appareil ou sur les filtres à l'aide d'un chiffon sec ou humide.

N'utilisez pas de détergents ou de produits d'entretien pour nettoyer l'appareil.



Ces opérations doivent être effectuées par du personnel spécialisé.

LAMPE UV




Remplacez les lampes après 23 mois

Filtre antibactérien au dioxyde de titane (TiO₂)



Changez le filtre après 6 mois
Il est important de vérifier le filtre tous les mois ; nettoyez la poussière qui s'est déposée à l'aide d'un chiffon humide ou lavez à l'eau courante. Ne remettez pas le filtre humide dans son boîtier.

FILTRE HEPA H13



Changez le filtre après 6 mois.
Il est important de vérifier le filtre tous les mois ; nettoyez la poussière qui s'est déposée à l'aide d'un aspirateur, en évitant de toucher le tissu.